

Roletová skříň ke stolu H 6 3		
<p>H 6 3 L N      ERG 60 L</p> <p>H 6 3 P P</p>	<p>ERG 60 P      H 6 3 P N</p> <p>H 6 3 L P</p>	<p>ERG 2005 P      H 6 3 P P</p> <p>H 6 3 L N</p> <p>Příklad označení:                      H 6 3 P P, H 6 3 P N                      (P = otevírání vpravo, P = směr kresby let "podél")                      H 6 3 L N, H 6 3 L P                      (L = otevírání vlevo, N = směr kresby let "napříč")</p>
Kontejnery		
<p>ERG 60 P      HK 24 CN</p> <p>HK 24 C P</p>	<p>ERG 2005 P      HK 25 C 80 N</p> <p>HK 25 C P</p>	<p>HS 1600</p> <p>HK 24 C N</p> <p>Příklad označení:                      HK 24 C N (N = směr kresby let "napříč")                      HK 24 C P (P = směr kresby let "podél")</p> <p>HK 25 C 80 - kontejner s pūdou o hloubce 78,6 cm, t.j. shodně s hloubkou pracovního stolu.</p>
Kontejnery		Rohové skříňky
<p>HK 24 CN      ERG 80 L</p>	<p>ERG 80 P      HK 24 CN</p>	<p>HR 4 L      HR 4 P</p> <p>Rohové skříňě dělíme podle umístění v sestavě na P (pravé) a L (levé).                      Je důležité tento údaj uvést v objednávce!</p>

Kruhové přídavné stoly		
<p>HS 22 L P ERG 2005 L HS 21 L HS 22 L P</p>	<p>HS 22 P P ERG 2005 P HS 21 P HS 22 P P</p>	<p>HS 22 P N ERG 60 L HS 22 L P</p> <p>Příklad označení: HS 22 P N P = provedení pravé N = směr kresby let "napříč"  HS 22 L P L = provedení levé P = směr kresby let "podél"</p>
Kapkovitě přídavné stoly		
<p>HS 20 L P HS 20 P P HS 1600 HS 20 L N</p>	<p>ERG 80 L HS 20 L N ERG 80 P</p>	<p>HS 20 P N ERG 80 P</p> <p>Příklad označení: HS 20 L N L = provedení levé N = směr kresby let "napříč"  HS 20 P P P = provedení pravé P = směr kresby let "podél"</p>
Čtvrtkruhové přídavné stoly		
<p>HS 16 1 L HS 16 1 P ERG 2005 P HS 16 1 L</p>	<p>HS 16 1 L HS 1600 HS 800</p>	<p>ERG 121 L ERG 121 P</p>

Pro dosažení jednotné kresby let v sestavě je nutné při objednávání jednotlivých prvků uvádět označení směru kresby let. K tomu vám poslouží tyto vzory.